

# 5 trin til GULVVASK

## 5 steps for floor washing

### Metodekort

<p><b>1</b></p> <p><b>SR 15 F til daglig rengøring uden pleje</b> SR 15 F for everyday cleaning without care</p> <p><b>Vioclean til daglig rengøring med pleje</b> Vioclean for everyday cleaning with care</p>  <p>160690 160691</p>	<p><b>2</b></p> <p><b>Dosering: 5 ml pr. l. Tryk på flasken så midlet fyldes i doseringsenhed</b> Dosage: 5 ml per litre. Press the bottle to fill the dilution unit with the agent</p> <p><b>10 stk. 60 cm mopper 1,5-2 l</b> 10 pcs 60 cm mops 1.5-2 l</p> <p><b>10 stk. 40 cm mopper 1,0-1,5 l</b> 10 pcs 40 cm mops 1.0-1.5 l</p> 	
<p><b>3</b></p> <p><b>Fyld din spand med korrekt mængde vand</b> Fill your bucket with the correct amount of water</p> <p><b>Tøm doseringsenheden med din kemi i spanden med vand</b> Empty the dilution unit with your chemical into the bucket with water</p>  	<p><b>4</b></p> <p><b>Sæt mopperne på højkant i en anden spand</b> Place the mops upright in another bucket</p> <p><b>Mopperne vendes og resten af vandet tilføjes</b> Turn the mops and add the rest of the water</p>  	<p><b>Tilføj halvdelen af vandet</b> Add half of the water</p> <p><b>Efter 3-5 minutter vendes mopperne så velcroen vender opad. Mopperne er nu klar til brug</b> After 3-5 minutes, turn the mops so the Velcro faces up. The mops are now ready for use.</p>  
<p><b>5</b></p> <p><b>Vask gulvet 25-35 m<sup>2</sup> afhængig af gulvtype og besmudsning</b> Wash the floor 25-35 m<sup>2</sup> depending on level of dirt and floor type</p> 	<p><b>6</b></p> <p><b>Den snavsede moppe smides til vask og en ny moppe sættes på</b> Put the dirty mop in the laundry and use a new mop</p> 	