

Vask af mikrofiber Washing microfiber

Metodekort




Sortér dine klude og mopper, da disse skal vaskes hver for sig. Inventarmopper og glasmopper hører sammen med klude.

Sort your cloths and mops as these need to be washed separately. Furniture mops and glass mops are cloths.



Ved brug af vaskenet med filter til henholdsvis kluder og mopper, kan disse vaskes i samme maskine.

When using a washing net with a filter for cloths and mops respectively, these can be washed in the same machine.



Vask dine klude og mopper ved minimum 67 grader (ved 67 grader åbner mikrofibrene). Vi anbefaler dog kogevaske for at eliminere smitsomme bakterier og vira.

Wash your cloths and mops at a minimum of 67 degrees (at 67 degrees, the microfibers open). However, we recommend hot cycle to eliminate infectious bacteria and viruses.



Vælg moppeprogram eller kogevaske med forvask. Ingen sæbe i forvask og kun 1/3 sæbe i klarvask.

Choose pre-wash without soap and then clear wash with only 1/3 of recommended soap dosage.



Tør dine klude og mopper i tørretumbler på maks. 55 grader.

Dry your cloths and mops in a dryer at max. 55 degrees.



Mopper kan præpareres direkte fra maskinen. Det er ikke nødvendigt at tilsætte nyvaskede – og dermed fugtige – mopper så meget vand, som hvis de var tørre.

Mops can be used directly from the machine. It is not necessary to add as much water to freshly washed – and thus moist – mops.